

NÁVOD NA PRÁCI s pH TESTEREM

- 1) Odejmout horní gumové víko
- 2) Naplnit všechny 3 komory testovanou vodou
- 3) Vyjmout tabletu Phenol – Red (bez dotyku prstů) a vložit ji do příslušné komory
- 4) Vyjmout tabletu DPD No1 (bez dotyků prstů) a vložit ji do příslušné komory
- 5) Uzavřít komory gumovým víkem
- 6) Tablety se rozpustí (možno testerem potřepat)
- 7) Proti dennímu světlu načíst naměřené hodnoty podle barevných odstínů
- 8) Hodnota vlevo uvádí pH faktor (doporučená výše 7,2 – 7,6)
- 9) Hodnota vpravo uvádí obsah chlóru (doporučená výše 0,5 – 1 mg)

Upozornění:

- dotyk prstů na tablety znehodnocuje měření
- odečtení hodnot provést ihned po rozpuštění tablet
- po použití tester důkladně vymýt vodou
- při hodnotě 10 mg / l chlorového obsahu může barevný indikátor vyblednout
- pH faktor pod 6,8 je signalizován žlutou vodou
- pH faktor nad 8,2 je signalizován červenou vodou

Tablety jsou určeny pouze k výše popsanému měření. Skladujte je mimo dosah dětí!